


Bản Chỉ-Dẫn việc Kiểm-Xoát Lô-Thoát cho Bộ-Phận Lọc-Rùa có Vành-Nấp 44 IN

Step 1 Bước 1




Bước 1

Đo khoảng-cách từ điểm-cắt của lô-thoát dọc-theo bên hông khung-nhôm của bộ-phận Lọc-Rùa đi-lên đến ri-trước của lô-thoát A đến B.

Khi căng-ra kích-thước này được đề-ghị nên bằng **20-IN** hoặc dài/lớn-hơn

Step 2 Bước 2




Bước 2

Đo khoảng-cách từ cạnh-cùng của khung lọc-rùa đến khoảng-cách miếng-lưới-thông của vành-nấp **C đến D**

Kích-thước này phải đo từ điểm-giữa của khung-Lọc-Rùa (TED) và không-được quá **24-IN** khi thông (không-cần phải-cần).

Step 3 Bước 3




Bước 3

Đo khoảng-cách của mảnh-lưới đã khâu-vào khối-cạnh-cùng của khung TED từ **E đến F**.

Kích-thước này phải đo từ điểm-giữa của khung-Lọc-Rùa (TED) và không-được quá **6-IN** khi TED được treo thông.

Step 4 Bước 4




Bước 4

Đo khoảng-cách dọc-theo cạnh của lô-thoát đã-cắt **G đến H**.

Khi căng-ra khoảng-cách-này được đề-ghị nên-có kích-thước bằng **56-IN** hoặc lớn-hơn.

Lưu-ý: Kích-thước của khoảng-cách này cũng-phải áp-dụng với vành-nấp

Step 5 Bước 5



Bước 5


Đo khoảng-cách của lô-thoát TED 44-IN

Khi căn-thẳng chiều-ngang điều-yêu-cầu cho lô-thoát nên-có kích-thước ít-nhất là **44-IN** và khi căn-thẳng chiều-dài ít-nhất là **20-IN**.

Hai khoảng-cách này không-nên đo cùng-lúc

Những Ống-Gia-Tốc

Nếu điều tự-chọn sử-dụng ống-gia-tốc với bộ-phận Lọc-Rùa (TED) trên ven-biển (ngoại-trừ tiểu-bang Georgia hoặc South Carolina), khi-căn ống-gia-tốc phải-có kích-thước ít-nhất bề-ngang-bên-trong lô-thoát là 44-IN



Bản văn-kiền này cung-cấp những chỉ-dẫn cho cách-thức đo của vành-nấp và lô-thoát rộng 71-IN và lô-thoát với vành-nấp-đôi cho bộ-phận Lọc-Rùa khung-nhôm TEDs. Ngoại-trừ khi có-ghi, tức-cả những kích-thước đều được đưa are bằng đơn-vị IN và áp-dụng khi căn mảnh-lưới ra. Những sự yêu-cầu của qui-luật thực-sự theo đơn-vị IN chứ không theo số lỗ-lưới. Những chỉ-dẫn này được tóm-lược trong qui-lật số 50C.F.R.223.207 (a) (7) (ii) ©, 223.207 (d) (2) (ii) và 223.207 (d) (3) (iii). Bồn-pặn của các chũ-tàu và các ngư-nhân điều-hành trên-tàu sử-dụng những chỉ-dẫn này để bảo-đảm các bộ-phận-Lọc-Rùa (TEDs) đáp-ứng với tất-cả những sự yêu-cầu trong qui-luật

Ty Ngư-Nghiệp Quốc-Gia
Công-Nghệ Thiết-Bị Lọc-Rùa (TED)
 P.O. Box 1207, Pascagoula, Mississippi 39568-1207
 ĐT: 228- 762-4591